

Controle Remoto / Programação de teclas Procedimento Electrónico

LASERLINE 29012 / 288/289/211/2056 Flashpoint

Para levar a cabo o processo de programação, pelo menos, um controlo remoto ou de funcionamento chave electrónica deve estar disponível. Faça o seguinte:

1. Abra a porta do lado do motorista e deixar em aberto.
2. Ligue a ignição do veículo 'ON'.
3. Pressione e segure o botão 'A' (arm / desarmar botão - em LHS) no controlo remoto do funcionamento ou inserir e manter uma chave eletrônica na tomada, ligue a ignição do veículo "OFF" e, em seguida, solte o botão 'A'.
4. O LED vermelho instalado no painel piscará dez vezes e, em seguida permanecer 'ON', indicando a condição de programação.
5. Neste ponto, pressione o botão "A" em cada um dos controles remotos em vez (incluindo a de trabalho) que estão a ser programada e colocar todas as chaves electrónicas que são para ser programado para o receptáculo de LED. O LED vermelho vai ficar 'OFF' brevemente para cada controle remoto ou chave eletrônica que foi aceite.
6. Para concluir o procedimento de programação, desligue a ignição 'ON'.

Notas:

- (a) É possível ativar um máximo de seis controles remotos e quatro chaves eletrônicas. Quaisquer controles remotos ou chaves eletrônicas que não estão programadas durante o procedimento acima não funcionará.
- (b) Em algumas versões anteriores dos produtos, o LED não se acender no passo 4. Neste caso, continue com o passo 5, mas note que o LED não vai confirmar quando o controle foi aceite.